

Как пользоваться каталогом

Каталог содержит чертежные и текстовые доски компонентов с подробным описанием сборочных деталей.

Каталог следует использовать следующим образом:

1. Проверьте информацию, указанную в таблице оборудования в руководстве по эксплуатации – это упрощает определение размеров некоторые части;
2. Определите, в какой команде находится необходимая часть;
3. Найдите правильный рисунок сборки и на нем соответствующую часть;
4. Направляя номер детали на чертеже см. В таблице соответствующий номер чертежа или стандарты, название детали и количество штук.

Способ заказа запасных частей

Запасные части можно приобрести:

1. В интернет-магазине SIPMA s. a. (<http://sklep.sipma.pl>) - преимущество заключается в точном расположении деталей, доступе к магазину о каждом время и кратчайшие сроки доставки;
2. Непосредственно у производителя;
3. Непосредственно у поставщика машин.

При заказе запасных частей необходимо каждый раз указывать:

- точный адрес заказчика;
- идентификационный номер машины;
- точный чертежный номер запасной части вместе с названием и количеством необходимых частей.


Только оригинальные запасные части обеспечивают надежную посадку компонентов и длительное безотказное использование.

Дос

5295-010-500. 00 основная рама комплект.

Массив 1

№ На рис.	Нет чертежа или стандарта	Имя части	
1	5276-010-640.00	Барьеры крl	
_2	5279-010-520.00	Подвижное дышло крl	
3	5279-010-600.00	Ухо сварить.	
4	5295-010-510.00	Основная рама сварка	
5	EN ISO 4017	Винт M20x50-8.8-B-A3L	
6	EN ISO 7040	Самоблокирующаяся гайка. M20 - 8 - A3L	



№ На рис.	Нет чертежа или стандарта	Имя части	
1	5276-010-650.00	Сварной правый барьер	
2	5276-010-660.00	Левый барьер сварной шов.	
3	ПН-М-82247	Šruba N-U M 8x25-8,8	
4	DIN 6926	Самоблокирующаяся гайка. М 8-8-В-Fe-Zn8	
5		Внутренняя круглая крышка >D = 42, 8 mm<	
6	5276-010-308.00	Средняя труба	
7	ПН-М-82175	Самоблокирующаяся гайка. М8-8-В Fe/Zn8	
8	PN-М-82101	Šruba M8x60-8.8-В	

№ На рис.	Нет чертежа или стандарта	Имя части	Количество	
1	5276-051-550.00	Профиль внутр.сварка.2	1	
2	5276-051-540.00	Внутренний профиль	1	
3	5276-051-530.00	Внешний сварной профиль.		
4	5600-050-115.00	Винт		
5	5600-050-560.00	Ручка		
6	5276-051-600.00	Штырь		
7	PN-M-86260	Упорный шарикоподшипник 51204		
8	5270-050-130.00	Кольцо		
9	PN-M-82005	Шайба 21		
10	PN-M-85111	Пружинное стопорное кольцо с 20		
11	PN-ISO 7072	Шплинт 4x75-Fe-Zn8		
12	PN-M-85023	Пружинный штифт 5x32		
13	PN-M-86002	Смазка Stm6x1		
14	089-000712-0.142	Шайба	1	
15	PN-M-82302	Винт M12x35-8.8-B-Fe / Zn8	4	
16	PN-M-82008	Шайба СПР. С 12,2 Fe / Zn8	4	
17	PN-M-82144	Гайка M12-8-B Fe / Zn8	4	

№ На рис.	Нет чертежа или стандарта	Имя части	Количество	Примечания
1	5295-020-510.00	Задняя рама spw.	1_	
2	5279-021-520.10	Плита spw	1	
3	PN-M-82406	Šruba M8x20-8,8-B-A3L	8	
4	EN ISO 7093-1	Шайба 8-A3L	8	
5	EN ISO 4032	Гайка М 8 - 8-A3L	8	
6		Шайба 12 Rip-Lock	8	
7		Sruba M12x30 Verbus Ripp	8	
8	5279-020-540.00	Плита spw.	1	
9	5279-140-109.01	Кронштейн лампы L	1	
10	5279-140-108.01	Кронштейн лампы R	1	
11	EN 1662	Винт М6 х 16 - 8.8-A3L	4	
12	TENSILOCK	Гайка М6	20	
13	5295-150-680.00	Кронштейн задней крышки spw	1	
14	5295-150-121.00	Кронштейн задней крышки	3	
15	5295-150-690.00	Вешалка крышки	4	
16	PN-M-82406	Винт М6х16-8,8-B-A3L	16	
17	EN ISO 7040	Самоблокирующаяся гайка. М8 - 8 - A3L	4	

№	На рис.	Нет чертежа или стандарта	Имя части	
49		PN-M-86100	Подшипник 6207-2rs	
50		PN-M-86120	Плацента самонаст. FD 209	
51		PN-M-86120	Плацента самонаст. FD 208	
52		PN-M-86120	Плацента самонаст. D 207	
53		ПН-М-86468	Опора подшипника R-207	
54		TENSILOCK	Гайка M10	
55		TENSILOCK	Гайка M8	

5295-030-5

Д

52

